

# Energion M Hybrid All für Kombikessel



8BA.51.83.00 / 06.24 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

Allgemein	Lieferumfang Vorgesehene Verwendung Anschlusshinweise Zubehör	3 3 3 3
Schema	Hydraulikschema Schaltplan 40, 50 und 80 Schaltplan 80T	4 5 6
Inbetriebnahme	Erste Einstellungen Anlagenspezifische Parameter	7-14 15-25
Anhang	Paketlabel	26

# Allgemein

#### Lieferumfang Anschlusshinweise Zubehör

#### Lieferumfang

Dieses Paket besteht aus den folgenden Teilen:

- ENERGION M Außeneinheit
- ENERGION Hybrid All + Neoz
- ATAG OneZone
- Absperrhahnsatz
- Pufferspeicher
- Gummi-Dämpfungssockel
- Frostschutzset

#### Allgemeine Bestimmungen

Das vorliegende Dokument enthält wichtige Informationen des Inhalt dieses Artikel. Alle beschriebenen Tätigkeiten dürfen ausschließlich von autorisierten Technikern durchgeführt werden.

Es dürfen nur OEM-Teile des Herstellers verwendet werden. Anderenfalls verfallen unsere Garantieund Gewährleistungsbestimmungen.

#### Vorgesehene Verwendung

Der ENERGION M HYBRID eignet sich als Ergänzung zur (bestehenden) Heizungsanlage mit ATAG Kombikessel im Haus. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung und dem Gebrauchsanleitung, die den einzelnen Produkten beiliegen.

#### Anschlusshinweise:

- Schließen Sie die Außeneinheit mit einem flexiblen Schlauch an die Anlage an. Dadurch wird verhindert, dass Vibrationen der Außeneinheit auf die Rohrleitungen im Haus übertragen werden ATAG liefert dazu folgendes Zubehör:
- 3078151 1 Meter flexibel
- 3078152 3 Meter flexibel
- 3078153 10 Meter flexibel
- Wenn die Außeneinheit auf dem Boden aufgestellt wird, verwenden Sie die mit gelieferte Gummi-Dämpfungssockel mit einer Länge von mindestens 60 cm.
- Installieren Sie das mitgelieferte Frostschutzset. Damit in dem Fall eines Stromausfalles verhindert, dass das Außengerät einfriert. Hierbei handelt es sich um eine mechanische Sicherheitsvorrichtung, die sich bei höheren Temperaturen automatisch wieder schließt.
- Installieren Sie eines Wartungsschalters (elektrisch) am der Außeneinheit
- Schließen Sie die Außeneinheit an die dafür geeigneten Sicherungs-Automaten im Schaltschrank an. (Kontaktieren Sie hierfür Ihren Elektriker)



#### ACHTUNG!

Ausführliche Beschreibungen finden Sie in den Montageanleitungen und Gebrauchsanleitungen, die mit den einzelnen Produkten geliefert werden.







#### Schritt 1 bis 6



# Schritt 7 bis 12

Schritt 7:	ATAG De Do you want to save the Bus network Configuration? NO YES Save De Do you want to save the Bus network Re Ro Frank NO YES Bestätigen mit Drück-/Drehknopf	
	Schritt 8: Schritt 9:	
	Schritt 10: Sprache auswählen: Drehen bis Deutsch grim markier ist -> Bestätigen: Sprache auswählen: Drehen bis Deutsch grim markier ist -> Bestätigen: Sprache auswählen: Drehen bis Deutsch grim markier ist -> Drehen bis Deutsch Bestätigen: Sprache auswählen: Drehen bis Deutsch Bestätigen: Sprache auswählen: Drehen bis Deutsch Bestätigen: Sprache auswählen: Drehen bis Deutsch Bestätigen: Sprache auswählen: Drehen bis Deutsch Drehen bis Deutsch Bestätigen: Sprache auswählen: Drehen bis Deutsch Bestätigen: Drehen bis Deutsch Bestätigen:	
Schritt 11:	ATAG         Wählen Sie die anzuzeigenden Zonen im Menü "Zone" aus         Zone 1       Zone 5         Zone 2       Zone 6         Zone 3       Alle Zonen         Zone 4       Speichern	
Schritt 12:	ATAG         Wählen Sie die anzuzeigenden Zonen im Menü "Zone" aus         Zone 1       Zone 5         Zone 2       Zone 6         Zone 3       Alle Zonen         Zone 4       Speichern	

#### Schritt 13 bis 16



### Schritt 17 bis 20

Schritt 17:	ATAG 0.3.0 Zone Nummer 1 Zonen eingestellt Höchstwert 1 Mindestwert 0 E
Schritt 18:	ATAG 0.3.0 Zone Nummer 0 Keine Zone eingestellt Höchstwert 6 Mindestwert 0 E Bestätigen mit Drück-/Drehknopf
Schritt 19:	Exact Die mit dieser Vorrichtung verbundene Zone ist verändert worden, OK drücken, um das System zu Resetten oder warten, bis andere Vorrichtungen eingestellt sind
Schritt 20:	ATAG Initialiseren 00.04.04

#### Schritt 21 bis 24



#### Schritt 25 bis 30



#### Schritt 31 bis 34



# Schritt 35 und 36

Schritt 35:	ATAG	
Spezifische Anlagen- konfiguration in der Fachmann- Ebene weiterführen	Fachmannbereich         Sprache         Tdatum und Uhrzeit         Einstellung BridgeNet busnetz         Betriebsart Zone         Gesamtmenü         Konfigurationassistent	"Gesamtmenü" auswählen
		<ul> <li>Bestätigen mit Drück-/Drehknopf</li> <li>Parameterliste aus der Installationsanleitung verwenden</li> </ul>
Schritt 36:	ATAG         Menu       •         0       Netzwerk       >         1       Energie Manager       >         2       Kessel parameters       >         4       Parameters Zone 1       >         5       Parameters Zone 2       >         6       Parameters Zone 3       >	
		<ul> <li>Bestätigen mit Drück-/Drehknopf</li> <li>Parameterliste aus der Installationsanleitung verwenden</li> </ul>
Schritt 37:	ATAG	

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
0			NETWORK		
0	2	0	Netwerk presence Netzwerkpräsenz	System interface - Energy Manager - Wärmepumpe- Raumregler - Zone Manager	
0	3		System interface		
0	3	0	Zonennummer	Keine Zone ausgewählt	0
0	3	1	Raum Temp. Korrektur	Zone - ausgewählt - 3; +3	0
0	3	2	SW Version HMI		
0	3	3	Reset Systeminterface		
0	3	4		FU - USA	FU
0	3	5	Feuchtigkeitseingang Zone		
0	3	6	Markenname	1 Ariston 2 Chaffoteaux 3 Elco 4 ATAG 5 NTI 6 HTP	ATAG
0	4		Gebrauchers interface		
0	4	0	Ausgewählte Zone (am display)	1 - 6	
0	4	1	Zeit program service type	2 temperaturen (TP) Mehre temperaturen (ETP)	Mehre temperaturen
1			Energie Manager		
1 1	0	0	Basisparametern		1=hybrid
	Ŭ	0		1 Hybrid Mode 2 Hydraulic Module (voll elektrisch 3 Light	- iyona
1	0	1	Ausseneinheit type	0 Keine 1 Wärmepumpe HHP	HHP
1	0	2	WW Speicher regelung	0 Keine 1 Ext.Speicher mit NTC sensor 2 Ext. Speicher mit thermostat	Keine
1	0	4	Hybrid Mode	Automatisch Nur Kessel Nur Wärmepumpe	Automatisch
1	0	5	Logic Energy Manager	max. Ersparnisse Minimaler Verbrauch an Primärenergie	max. Ersparnisse
1	0	6		Nicht aktiv EIN (aktiv)	1
1	1		Eingangskonfiguration		<b></b>
1	1	0	230V Eingang 1	1 Eingang nicht aktiv 2 Preis pro Nacht 3 Smart Grid 1 4 Signalabschaltung Extern 5 Photovoltaik-Integration aktiv	Eingang nicht aktiv
1	1	1	230V Eingang 2	1 Eingang nicht aktiv 2 DL Smart Grid (keine Heizung mit elektro heizstab) 3 Smart Grid 2 4 Signalabschaltung Extern 5 Photovoltaik-Integration aktiv	Eingang nicht aktiv
1	1	3	AUX Eingang 1	1 Hygrostat sensor 2 Heizen/Kühlen mit externem Wärmeanforderunskontakt 3 Raum thermostat Zone 3 TA3 4 Sicherheits thermostat 5 PV Integration aktiv	Keine

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	1	4	AUX Eingang 2	0 Keine 1 Hygrostat sensor 2 Heizen/Kühlen mit externem Wärmeanforderunskontakt 3 Raum thermostat Zone 3 TA3 4 Sicherheits thermostat 5 PV Integration aktiv	Sicherheits thermostat
1	1	5	Elektro Heizstab blockierender Typ	0 Keine 1 Prozes abschaltung 2 Prozes abgebrochen 3 Hybride funktion abschaltung	Keine
1	1	7	Wasserdrucksensor des Heizsystems	0=nicht angeschlossen 1= par 1.5.0-1.5.1-1.5.9 aktiv	
1	1	8	Heizungs Vorlauftemperatur Auswahl system	0=LWT 1=Hz Vorlauf	1 HC flow
1	2	9	Feuchtigkeitseingang zone	Alle zonen Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 1,2 Zone 3,4 Zone 5,6 Zone 1,2,3 Zone 4,5,6	Alle zonen
1	2	0	AUX Ausgang 1	0 Keine	
				1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	1	AUX Output 2	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	2	AUX Output 3	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	3	AUX Output 4	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	2	5	AUX P2 Zirkulationspumpe auswahl	0 Externe Pumpe 1 Kühlzirkulationspumpe 2 Puffer Pump 3 WW rezirkulations Pumpe	Externe Pump
1	2	6	Pro-Techn anode aktive	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	3		Aktivierung elekro Heizstab für Heizung		
1	3	0	Elektro Heizstab für Heizung -Einsatzlogik	0 Heizung + Backup Wärmepumpe 1 Backup für Wärmepumpe	Heizung + Backup Wärmepumpe
1	3	1	Auswahl Elektro Heizstab	0 = AUS 1 = Heizstab 1 2 = Heizstab 1 & 2 3 = Heizstab 1 & 2 & 3	
1	3	2	Eco / Komfort	Eco plus Eco Durchschnitt Komfort Komfort Plus	Eco
1	4		Aktivierung elekro Heizstab für WW		
1	4	0	DHW external heat source logic	0 Heizung + Backup Wärmepumpe 1 Backup für Wärmepumpe	Heizung + Backup Wärmepumpe
1	4	1	Auswahl Elektro Heizstab	0 = AUS 1 = Heizstab 1 2 = Heizstab 1 & 2 3 = Heizstab 1 & 2 &3	Wenn keine freien Energiequellen vorhanden sind sind oder wenn die Ersatzenergiequellen deaktiviert sind (Absatz 1.4.1) wird Anti-Legionellen-Zyklus möglich nicht beended.
1	4	2	Zeitschalter - delay timer	10-120 min	60 min
1	4	3	Treshold activation external source	( 15-200) C*min	200 C*min
1	4	4	WW Speicher elektro Heizstab	0 = Nicht aktiv 1 = Ausgeschaltet 2 = Nur elektro Heizstab 3 = Help ( WP und elektro Heizstab geleichzeitig)	Nicht aktiv
1	4	5	Vorlauftemp. installation für WW (T10)	35, 82 °C	70
1	4	6	WW-Vorrang Temperaturschwelle	Definiert die Temperatur des Warmwasser Speicher, unter der sowohl die Wärmepumpe als auch das Heizelement zusammen liegen eingeschaltet werden, wenn Par. 1.4.4 Heizelement im Speicher für Warmwasser auf 3 eingestellt ist.	Wie Parameter 1.9.0 WW-Sollwert
1	5		Energy Manager parameter 1		
1	5	0	Min Systemwasserdrück	Zeigt den Druckwert an, unter dem die Anlage stoppt.	
1	5	1	min Systemwasserdruck warnung	dessen empfohlen wird, die Anlage nachzufüllen.	
1	5	2	Außentemperatur, die den Kessel ausschaltet - Sommerabschaltung	[35-40°C]	35
1	5	3	Außentemperatur, die den Wärmepumpe ausschaltet - Sommerabschaltung	[-20°C]	-20
1	5	4	Min. Außentemperatur, die die WP für Warmwasser abschaltet	[-20°C]	-20
1	5	5	Außenfühlerkorrektur	[-3; +3 ]°C	0
1	5	6	Auswahilogik Kessel	Regelung aus basis von Leistung Regelung aus basis von Temperatur	Temperatur
1	5	9	Druck nachfüllen	Mindestdruck zum Nachfüllen der Anlage.	[0.9 - 1.5]bar

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	6		instellungen WP heating-Pump		
1	6	0	Zeit pre-Zirkulation - Strömungsüberwachung	30 - 255 sec	30 sec
1	6	1	Zeit pre-Zirkulation bei eine neue wärmeanforderung	0 - 100 sec	90 sec
1	6	2	HP Heizung pumpe nachlaufzeit	0 - 16 min	3 min
1	6	3	Pumpen type	0 Langsame Geschwindigkeit 1 Höhe Geschwindigkeit 2 Modulation	Modulation
1	6	4	Pumpensteuerung Frostschutz	0 Langsame Geschwindigkeit 1 Medium Geschwindigkeit 2 Höhe Geschwindigkeit	Medium speed
1	7		Heuzung		40.1
1	1	1		0 - 60 min	16 min
1	/	2	Korrektur WP Temperatur	0 - 10°C	0.00
1	1	3	Korrektur Kessel Temperatur	0 - 10°C	
1	8	0		0 = AOS 1 = EIN	AUS
1	8	2		0 - 10°C	0
1	8	3	reucntigkeitsalarmschwelle		/0
1	8	4	Hysterese des Feuchtigkeitsalarms		10
1	9		Brauchwarmwasser (Warmwasser)		
1	9	0	Temperatur Einstellung WW	35 - 65°C	55
1	9	1	Nachtabsenktemperatur Warmwasser	[35°]	35
1	9	2	Komfort funktion	0 AUS geschaltet 1 Zeitprogramm 2 Immer aktiv	Immer aktiv
1	9	3	WW modus	0 = Standard 1 = Green 2 = Nachttarif/Hauptverkehrszeit 3 = Nachttarif/peak hour 40	0
1	9	4	Speicherlademodus	0=Standard 1=Nur WP 2=Nur Kessel (bei störung WP)	Standaard
1	9	5	Max Zeit nur WP	30 - 240 min	120 min
1	9	6	Anti legionellen funktion	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	9	7	Startzeit Anti-Legionellen-Funktion (UU:MM)	Zeiteinstellung zur Aktivierung der Anti-Legionellen-Funktion	
1	9	8	Antilegionellen Zeit Frequenz	24h ÷ 481 (=30 Tage) <mark>Advise 168</mark> uur	
1	10		Manueller Modus - 1		
1	10	0	Manualler Mode aktivieren	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	1	WP Heizungszirkulations pump	AUS Low speed High speed	AUS
1	10	2	3-wegeventil manual	WW Heizung	WW
1	10	3	4-wegeventil Kühlung ( 4wk)	Heizung Kühlung	Heizung
1	10	4	Externe Pumpe	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	5	Elektro Heizstab 1	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	6	Elektro Heizstab 2	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	7	Elektro Heizstab 3	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	8	Alle AUX - kontakt ausgänge	0 = AUS 1 = EIN	OFF
1	10	9	Anode ausgang	0 = AUS 1 = EIN	OFF

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	11		Manuellen Modus - 2		
1	11	0	Manuellen Modus aktivieren	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	1	WP erzwungen Heizanforderung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	2	WP erzwungener Kühlanforderung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	4	Einstellbar Heizbetrieb (WP heating pump)	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	5	Einstellbar Kühlungbetrieb (WP heating pump)	0 = AUS 1 = EIN	OFF
1	11	6	Speicher elektro Heizstab	Aktivieren das elektro Heizstab für BW-Speicher 0 = OFF 1 = ON	OFF
1	12		Testfunktionen		
1	12	0	Entlüftungsprogramm	0 = AUS 1 = EIN	UIT
1	12	1	24h Zyklusfunktion (Heizungspumpe kick + 3-Wege-Ventil)	0 = AUS 1 = EIN	Aan
1	12	2	Ruhe-Modus WP	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	12	3	Startzeit des Nachtmodus (hh:mm)WP	00:00/24:00	22:00
1	12	4	Endzeit des Nachtmodus (hh:mm)WP	00:00/24:00	06:00
1	12	5	Trocknungszyklus für estrichböden	0 Aus 1 Funktional zum Heizen 2 Heizung zum Trocknen 3 Funktional + Heizung zum Trocknen 4 Trocknen + Funktionsheizen 5 Heizen handbetrieb	AUS
1	12	6	Temperature set point floor drying	25 - 60°C	55
1	12	7	Floor drying remaining day's		0
1	12	8	WW modus	0 - 4	4
1	12	9	Exogel kit activation	0 = Uit 1 = Aan	AUS
1	13		Energietarife einstellen		
1	13	0	Min Ratio kosten Strom/Erdgas		0.5
1	13	1	Max Ratio kosten Strom/Erdgas		4 0
1	13	2	Ratio prim.energie/Elektrizität. (Wert x100)	150 - 350	150
1	13	3	Kosten kWh Erdgas (PCS)	0,1 - 99,9	5,0
1	13	4	Kosten kWh Elektrizität	0,1 - 99,9	11,0
1	13	5	Kosten kWh Strom Niedertarif	0,1 - 99,9	7,8
1	13	6	Wirkungsgrad externe Wärmeerzeuger Heizung (Brennwertkessel)	0 - 100%	90
1	13	7	Wirkungsgrad externe Wärmeerzeuger WW (Brennwertkessel)	0 - 100%	90
1	13	8	ΔT-Ziel für COP	0 - 8°C	5
1	14		Statistiken Energiemanager		
1	14	0	Betriebsstunden Kessel + Warmepumpe (h/10)		Nur Information
1	14	1	Betriebsstunden Kessel zum Heizen (h/10)		Nur Information
1	14	2	Dethebstunden Kessel zum Warmwasser (h/10)		inur information
1	14	3	Betriebsstunden des elektro Heizstab 1 (h/10)		Nur Information
1	14	4	Betriebsstunden des elektro Heizstab 2 (h/10)		Nur Information

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	14	5	Betriebsstunden des elektro Heizstabt 3 (h/10)		Nur Information
1	14	6	Betriebstunden Kühlung (h/10)		Nur Information
1	15		Informationen des Energiemanagers		Nur Information
1	15	0	Kosten pro kWh Wärmenumpe		Nur Information
1	15	1	Kosten pro kWh Kessel		Nur Information
1	15	2	Geschätzte Kosten pro kWh Wärmepumpe		Nur Information
1	15	3	Geschätzte Kosten pro kWh Kessel		Nur Information
1	16	0	EM-Diagnose - Fingang 1		
1	16	0	Energy Manager status		Nur Information
1	16	1	Diagnose Hydraulikschemen		Nur Information
1	16	2	Sollwert Heizung		Nur Information
1	16	3	Vorlauftemperatur ODM auf Heizung		Nur Information
1	16	5	WW Temperatur		Nur Information
1	16	6	Druckschalter	0 = FIN_1 = Geschlossen	Nur Information
1	16	7	Systemwasserdruck		Nur Information
1	17		EM-Diagnose - Eingang 2		
1	17		Zana Thermostat 1		Nur Information
1	17	0	Zone Thermostat 2		Nur Information
1	17	2		0 = ON 1 = Closed	Nur Information
1	17	3		0 = ON, 1 = Closed	Nur Information
1	17	4	230V input 1		Nur Information
1	17	5	230V input 2		Nur Information
1	18		EM diagnostics - 1 output		
1	18	0	Status externe Pumpe 1		Nur Information
1	18	1	Speicher elekt. Heizstab	0 = AUS 1 = EIN 2 = Integration 3 = Gesperrt	Nur Information
1	18	2	Externe Pumpe 2		Nur Information
1	18	3	3-wege ventil (Heizung/WW)	0= WW 1 = Heizung	Nur Information
1	18	4	4-wege ventil 2 (Heizung / Kühlung)	0 = Heizung 1 = Kühlung	Nur Information
1	18	8	AUX Ausgang 1	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	18	9	AUX Ausgang 2	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	19	0	Wartung		
1	19	0	SW version Kessel		
1	20		System integration		
1	20	0	WW-Sollwerterhöhung bei PV-Zuschaltung	[0-20°C]	0
1	20	2	Einbindung Solarpuffer	Abwesend Anwesend	Abwesend
1	20	3	OpenTherm gateway aktivierung	0 = OFF 1 = ON	OFF
1	20	4	OT heizung / Kühlung Reglung	0 = OFF 1 = ON	OFF
1	20	5	OT thermostat zone nummer	Zone 1-6	1
1	21		Error history		
1	21	0	10 letzte Fehlermeldungen		
1	21	1	Rücksetzen der Fehlermeldungen	Möchten Sie das Zurücksetzen durchführen? Drücken Sie zum Zurücksetzen auf OK. Drücken Sie	
1	22		Reset Menu		
1	22	0	Zurücksetzten Werkseinstellingen	Möchten Sie das Zurücksetzen durchführen? Drücken Sie zum Zurücksetzen auf OK. Drücken Sie ESC, um abzubrechen	

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
2		-	Kessel parametern		
2	0	0			
2	0	0			00
2	0	2	Gas type	0 = Erdgas 1 = Flüssiggas 2 = n.a.	mormation only
2	0	3	Maximale Vorlauftemperatur	80 - 90 °C	85
2	0	4	Höhenausgleich	0 - 7000 m	0
2	0	6	T gradient	0 - 15 °C/min	5
2	1		Frei parameteren		
2	1	1	Kessel	Unbekannter Kesseltyp Kesseltyp Kesseltyp Kesseltyp	Unbekannter Kesseltyp
2	1	7	Pumpe läuft ständig	0 = OFF 1 = ON	0
2	1	8	Pumpe Max Modulation WW	Par 246 tot 100%	
					i28( E )CZ: 75% i36 ECZ 90%
2	2		Einstellungen		
2	2	4	AUTO thermo-control	0 = AUS 1 = EIN ( active )	1
2	2	7	Hybride Kessel	0 = AUS 1 = EIN ( aktive )	1
2	2	8	Kessel type	0 = Kombikessel 1 = Speicher mit NTC-Fühler 2 = Speicher mit Thermostat	Gilt nur, wenn Feuerungsautomat ersetzt wird
2	3		Heizung - Teil 1		
2	3	1	Max. Heizlast; einstellbar	0 tot 100%	i24SZ: 100% i35SZ: 100% i28CZ: 75% i28ECZ: 75% i36ECZ: 80%
2	3	7	Kesselpumpe nachlaufzeit im Heizbetrieb	0 - 15 ( min )	3
2	4	-	Heating - Part 2		
2	4	5	MAX Kesselpumpen PWM	39 tot 100%	i358Z: 70% i358Z: 90% i28CZ: 75%
2	4	6	MIN Kesselpump PWM	tot parameter 2.4.5	39%
2	4	9	Außensensorkorrektur	-3 tot 3(°)	Gilt nur, wenn ein Außensensor installiert ist
2	5		WW		
2	5	0	Komfort Funktion	0 Ausgeschallet AUS 1 Zeitprogramm 2 Ständig aktive	Der Komfortmodus ist eine Warmwassereinstellung, die es dem Boiler ermöglicht, häufiger zu starten, um die Wärme aufrechtzuerhalten. Dadurch wird eine schnellere Bereitstellung von Warmwasser gewährleistet.
2	5	5	Verzögerungszeit umschaltung WW => Hz	0 - 30 ( min )	1
2	6		Manueller Kesseltest		
2	6	0	Aktivierter manueller Modus	0 = AUS 1 = EIN	0
2	6	1	Kesselpumpe	0 = AUS 1 = EIN	0
2	6	2	Ventilator	0 = AUS 1 = EIN	0

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
2	6	3	3-wege ventil	0 = AUS 1 = EIN	0
2	6	5	Extra Ausgang 1	0 = AUS 1 = EIN	0
2	7	7	Externe pumpen check	0 = AUS 1 = EIN	0
2	7		Test Funktionen		
2	7	0	Schorsteinfeger funktion	0 = AUS 1 = EIN	0
2	7	1	Entlüftungsfunktion	0 = AUS 1 = EIN	0
	-		Der Vorgang kann durch 10 Sekunden langes Drücken g	estoppt werden. 10 sek. auf der Zurü	ck-Taste drucken
2	7	3	Force Backup	0 = AUS	Do not use
2	7	6	Kopie von Feuerungsautomat zur Eeprom - display		
2	1	0	Kopie von Febrom-display zur Feuerungsautomat	1 = FIN	Do not use
2	8		Reset menu		
2	8	0	Reset (factory reset)	Reset ?	Um die Parameter zu aktivieren, die
			zurück nach Werkseinstellung	OK = Ja, Back = Nein	originale Werksparameter sind, drücken Sie die OK-Taste
2	9		Verbleibende Systemeinstellungen		
2	9	0	Zusätzliche Eingangsfunktion ( externer Sperrkontakt )	0 = Brennerblockade NO 1 = Brennerblockierung NC 2 = WW-Timer	1
2	9	1	Frostschutz des Systems	0 = AUS 1 = EIN	1
4			PARAMETERN ZONE 1		
4	0		Temperatureinstellungen		
4	0	0	Temperatur Tag	10 - 30 °C	19°C Heizung - 24°C Kühlung
4	0	1	Temperatur Nachtabsenkung	10 - 30 °C	13°C
1	0	2	T Sollwert 71	$p_{2} = 425 - 426$	20°C (LT) - 40°C (HT)
4	0	3	Zonenfrosttemperatur	2 - 15 °C	5°C
4	1		Umstellung Sommer/Winter		
4	1	0	Aktivierung der S/W-Funktion Z1	OFF - ON	AUS
4	1	1	S/W-Temperaturschwelle	10 - 30 °C	20 °C
4	1	2	S/W-Verzögerungszeit	[0-600]	300 min
4	2		Einstellungen Zone 1		
4	2	0	Temperatur niveau Zone 1	0 - Niedrig temp	0 - Niedrig temp
	_	Ŭ		1 - Hoch temp.	
4	2	1	Thermo-control	0 - Feste Vorlauftemp. 1 - Basic thermoregeling 2 - Raumsensor (E-bus - ATAG One zone of Cube) 3 - Witterungsgeführte regelung (heizkurve) 4 - Room und Witterungsgeführt (E-bus - One zone oder Cube)	Roomsensor (Ebus)
4	2	2	Heizkurve (Witterunggeführt)	0,2 - 1 (LT)	0,6 (LT)
				0.4 - 3,5 (HT)	1,5 (HT)
4	2	3	Parallel verschiebung	von -14 till +14	0°C
				von -7 till +7	0°C
4	2	4	Proportionale Umgebungsraumtemp. Einfluss	0 - 20°C	2°C (LT) - 10°C (HT)
4	2	0	Min. Vorlaufteren	(HT)	45 U (LT) - 60 U (HT)
4	2	0	win. vonautemp	(HT)	25 C (LT) - 30 C (HT)
4	2	7	Wahl der Temperaturregelung	0 = Standard 1 = Smart	Smart

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
4	2	8	Smart mit Nachtabsenkung	0 = OFF 1 = ON	0
4	2	9	Wärmebedarfsmodus	0=Standard	Standard
				1=RT Timeprogramma excluded	
4	3		Diagnose zone 1		
4	3	0	Raumtemperatur		nur Information
4	3	1	Sollwert Raumtemperatur		nur Information
4	3	2	Vorlauftemperatur		nur Information
4	3	3	Rücklaugtemperatur		nur Information
4	3	4	Wärmeanforderung für Zone 1	OFF - ON	nur Information
4	3	5	Pumpen status	OFF - ON	nur Information
4	3	6	Wärmeanforderung Z1		nur Information
4	3	7	relative Luftfeuchtigkeit		nur Information
4	3	8	Gewünschte Vorlauftemperatur VG		nur Information
4	4	0	Modulation der Pumpe von Zone 1	0=Feste drehzahl 1=Modulation auf basis ∆T 2=Modulation auf basis ∆P	Modulation auf basis ∆T
4	4	1	Gewunschte ∆T für Pumpenmodulation	4 ÷ 25°C	7°C (LT) - 20°C (HT)
4	4	2	Feste drehzahl der Pumpe	20 ÷ 100%	100%
4	5		Kühlung nur sichtbar, wenn Parameter 1.8.0 aktiv gewählt ist		
4	5	0	T Sollwert Kühlung Z1	par. 4.5.6 - 4.5.7	7°C [FC] - 18°C [UFH]
4	5	1	Zone 1 Kühltemperaturbereich	Fan Coil ( Radiator mit Ventilator) UFH ( Fussbodenheizung )	UFH ( Fussbodenheizung )
4	5	2	Thermo-control	EIN/AUS Thermostaat Feste Vorlauftemperatur	EIN/AUS Thermostaat
1	5	3	Heizkurve thermo-control		25 EC: 10 LIEH
4	5	4	Parallel verschiebung	[-2.5°C: +2.5°C]	0
4	5	6	Max. Vorlauftemp.	MinT -12°C [FC]; MinT - 23°C [UFH]	12°C [FC]; 23°C [UFH]
4	5	7	Min. Vorlauftemp.	7°C-MaxT [FC]; 18-MaxT [UFH]	7°C [FC]; 18°C [UFH
4	5	8	Gewunschte	[-5; -20°C]	5
4	7	-	parametern für smart control		Nur sichtbar bei 4.2.7 oder 5.2.7 = 1
4	/	0	Heizungs art	0 = Fußbodenheizung 1 = Heizkörper 2 = Fußbodenheizung.(Haupt) + Radiatoren 3 = Heizkörper (Haupt) = Fußbodenheizung 4 = Konvektoren 5 = Luftheizung	Fulsbodenheizung
4	7	1	Raum einfluss	0 = AUS 1 = wenig 2 = durchschnitt 3 = Gut	GUT
4	7	2	Gebäude Wärmedämmung	0 = Schlecht 1 = durchschnitt 2 = Gut	durchschnitt
4	7	3	Baumaße	0 = Klein 1 = durchschnitt 2 = Gross	durchschnitt
4	7	4	Klimazone		
4	7	5	Selbstlernende Heizkurve	0 = AUS 1 = EIN	AUS
4	7	6	Einschallt optimierung	0 = AUS 1 = EIN	EIN

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
4	8		Advanced		
4	8	3	Wärmeanforderung	0 = None 1 = Room Thermostat 2 = Room Sensor	2
4	8	4	Cooling demand request	0 = Kein 1 = Raumthermostat 2 = Raumsensor	2
13			Wärmepumpe TDM		
13	1		Eingangskonfiguration		
13	2		Ausgangskonfiguration	0 = OFF 1 = ON	
13	2	1	WP konfiguration elektro Heizstab	0 = OFF 1 = ON	
13	4		Wärmepumpe Einstellungen		
13	4	4	Delta T Heizungspumpen Setpoint		5
13	4	5	Max Pumpe PWM		100
13	4	6	Min Pumpe PWM		40
13	5		Manueller Modus - 1		
13	5	0	Manuellen Modus aktivieren	0 = AUS 1 = EIN	OFF
13	5	1	Kompressoreinstellung	Abwesend - Anwesend	Present
13	5	2	Ventilator 1 U/min. Einstelling	AUS - EIN	AUS
13	5	3	Ventilator 2 U/min. Einstelling	AUS - EIN	AUS
13	7		Statistics		
13	7	0	Wärmepumpe Betriebsstunden (h/10)	00:00 - 24:00	only information (h/10)
13	7	1	Anzahl der Starts Wärmepumpe (n/10)	Not active - Active	only information (h/10)
13	7	2	Betriebsstunden der Abtaufunktion (h/10)	0°C - 20°C	only information (h/10)
13	8		WP-Diagnose - Eingänge 1		
13	8	0	Außentemperatur		only information °C
13	8	1	Vorlauftemp. Wärmepumpe		only information °C
13	8	2	Wärmepumpen-Rücklauftemp.		only information °C
13	8	3	Wärmepumpe Verdampfertemp.	None - Humidity sensor	only information °C
13	8	4	Lufteinlasstemperatur der Wärmepumpe		only information °C
13	8	5	Wärmepumpen-Ausblastemp.		only information °C
13	8	6	Wärmepumpen-Kondensatortemp.		only information °C
13	8	7	Austrittstemperatur Verdampfer		only information °C
13	9		WP diagnostics - inputs 2		
13	9	0	Wärmepumpenmodus		only information
13	9	1	Letzter Fehler Wechselrichter		only information
13	9	2	Safety thermostat		only information
13	9	3	Flowmeter (circulation)		l/min
13	9	4	Flow switch		only information
13	9	5	Safety switch-off inverter		only information / bar
13	9	6	Evaporator pressure P		only information / bar
13	9	7	Condensor pressure P		
13	10		WP diagnostics - outputs 1		
13	10	0	Capacity inverter		kW
13	10	1	WP Compressor frequency		Hz
13	10	2	WP Compressor Modulation set point		%
13	10	3	Electrical element 1		only information
13	10	5	Measured RPM fan 1		rpm
13	10	6	Measured RPM fan 2		rpm
13	10	7	Expansion valve		only information
13	11	-	WP diagnostics - outputs 3		
13	11	0	Compressor on/off		only information
13	11	1	Compressor pre-heating		only information
13	11	2	Istatus tan 1		only information
13	11	3	Status tan 2		only information
13	11	4	4-way valve heating/cooling	verwarmen / koelen	only information
13	11	5	Status heating condensat tray		only information

# Anlagenspezifische Parameter

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
20			Puffer		
20	0		Konfiguration		
20	0	0	Puffer Aktivierung	OFF - ON	UIT
20	0	1	Pufferlademodus	Teilweise durch geladen load (1 sensor) Komplet durch geladen (2 sensors)	Partial load (1 sensor)
20	0	2	Puffer hysterese	0 ÷ 20°C	5°C
20	0	3	Puffer Solltemperatur für Heizung	[20 ÷ 70°C]	40°C
20	0	4	Puffer Soll-Temperatur für Kühlung	[5 ÷ 23°C]	18°C
20	0	5	SG Puffer Sollwert	[20 ÷ 70°C]	40°C
20	0	6	Puffer OFFSET PV integration Sollwert	[0 ÷ 20°C]	0°C
20	0	7	Puffer SP type	Fisso Funzione auto	Fisso
20	1		Diagnose		
20	1	0	Puffertemperatur sensor (Niedrig)		only information
20	1	1	Puffertemperatur sensor (Mid) (nicht gebraucht)		only information
20	1	2	Puffertemperature sensor (Hoch)		only information
20	1	3	Pufferladeanforderung	OFF – ON	only information
20	2		Statistiken		
20	2	0	Pufferladestunden Heizung (x10)		only information
20	2	1	Pufferladestunden cooling (x10)		only information

### Anhang

# Paketlabel





